

INFINITI FX35 / FX37 / FX50

rok
year
год

2010 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа №

249

od
from **22.06.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN									
↑ 1	↓ 2	↑ 3	↑ 4	↓ 5	↑ 6	↓ 7	↑ 8	↓ 9	↑ 10
CAN-H	CAN-L	+12 V	+12 B	Masa Ground	Stacyjka Ignition	Zachowanie alarmu	Wejście S-BUS Door sense	Wyjście analogowe kierunk. Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+12 V	+12 B	Massa Ground	Stacyjka Ignition	Zachowanie alarmu	Wejście S-BUS Door sense	Wyjście analogowe kierunk. Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce Key in ignition

złącze / connector / разъём - 4 PIN			
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4
Dzwoni kierowcy Driver door sense	Dzwoni pasażerów Passing door sense	Bagażnik i slink Trunk sense	Status zbrojenia Armed state
Dzwoni kierowcy Driver door sense	Dzwoni pasażerów Passing door sense	Bagażnik i slink Trunk sense	Status zbrojenia Armed state

złącze / connector / разъём - 12 PIN											
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12
Hamulec ręczny Hand brake status	Ręczny hamulec Rear handbrake	Hamulec nożny Foot brake status	Słynki hamulec Parking brake	Engine run Diagnostyka zapalenia	Tachometr Tach output	Obróty dwukrotności Double speed	Kierunkowskazy Turn signal control	Owóz bagażnika Luggage release	Owóz wszystkich drzwi All doors unlock	Owóz drzwi kierowcy Driver door unlock	Zamknięcie wszystkich drzwi All doors lock
Hamulec ręczny Hand brake status	Ręczny hamulec Rear handbrake	Hamulec nożny Foot brake status	Słynki hamulec Parking brake	Engine run Diagnostyka zapalenia	Tachometr Tach output	Obróty dwukrotności Double speed	Kierunkowskazy Turn signal control	Owóz bagażnika Luggage release	Owóz wszystkich drzwi All doors unlock	Owóz drzwi kierowcy Driver door unlock	Zamknięcie wszystkich drzwi All doors lock

Uwagi: otwarcie auta z drzwi pasażera lub pokrywy bagażnika za pomocą Keyless nie wysteruje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Keyless opening of passenger door or boot does not activate way-out 4/4, 6/10

Примечание: открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

