

JEEP WRANGLER

rok
year
год 2007 →

program №
programme №
программа № 245 od
from 27.05.2010

złącze / connector / разъём - 10 PIN										złącze / connector / разъём - 4 PIN				złącze / connector / разъём - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passing door sense	Drzwi kierowcy	Hand brake status	Foot brake status	Stacyjka	Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąć i otworzyć auto z oryginalnego pilota


Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN ледует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CANH.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



biało-niebieski
złącze na włącznik świateł awaryjnych
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światel awaryjnych)
white/blue
connector on emergency light switch
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
бело-голубой
выключатель "аварийки"
(последовательное управление
"поворотниками" - выключатель
аварийных огней)

