

złącze / connector / пазыём - 10 PIN										
↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↓ 6	↓ 7	↑ 8	↓ 9	↓ 10	
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	± 12 V	± 12 V	± 12 B	Masa	Ground	Macca	Stacyjka Ignition
										Stacyjka Ignition
										Alarm
										Alarm
										Грешил сигнализации
										Wyjście S-BUS
										Ключ в слатце
										Key in ignition
										Ключ в замке зажигания

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров		Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

программа №1												01	
злэце / connector / разъем - 12 PIN													
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12		
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik prącuje	Engine run	Двигатель заведен	Obrotы silnika	Tach output	Обороты двигателя		

Примечание:

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**

