

# Land Rover LR2

rok  
year  
год 2007 →

z i bez Keyless System  
with and without Keyless System  
с и без - Keyless System

program №  
programme №  
программа № 214

od  
from  
от 29.06.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	Alarm	Towarowa sygnalizacja	Wysokie S-BUS	Hood sense	Kanot	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.

Uwagi:

Comments:

Примечание:

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**

(sekwencyjne sterowanie  
kierunkowskazami - włącznik  
światel awaryjnych)  
niebieskie złącze 76PIN  
**brązowo-żółty pin8**  
(blinkers sequence steering  
- emergency light switch)  
blue connector 76PIN  
**brown/yellow pin8**  
(попеременное управление  
"поворотниками" - включатель  
аварийных огней)  
голубой разъем 76PIN  
**коричнево-желтый pin8**

złote złącze 76PIN  
**szaro-pomarańczowy pin49 CANH**  
green connector 76PIN

**grey/orange pin49 CANH**  
zelený rozъем 76PIN

**серо-оранжевый pin49 CANH**  
zelený rozъем 76PIN

**fiolietowo-pomarańczowy pin50 CANL**  
złote złącze 76PIN

**purple/orange pin50 CANL**  
green connector 76PIN

**фиолетово-оранжевый pin50 CANL**  
zelený rozъем 76PIN

**+12V czerwony**  
czarne złącze 2PIN  
**+12V red**  
black connector 2PIN  
**+12V красный**  
черный разъем 2PIN

