

		złącze / connector / разъем - 10 PIN										год	программа №	от																																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																					
CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Masa	Stacyjka Ignition	zapalanie	Alarm fabryczny++	Fabryczny system alarm++	Trzebia sygnał.++	Wycisze 5-BUS	Hood sense	Капот	Wej. analogowe kierunk.	Analóg turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wuj. analogowe kierunk.	Analóg turn signal out.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Bagażnik i linka	Trunk sense	Bagażnik	Status uzbrojenia	Armed state	Status szklanej sigm.	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ręczny hamulec	Hamulec nożny	Foot brake status	Hamulec nożny	Slinki sprzęcie	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя	Otwieranie szyby	Window roll-down	Otkr. sterokopoldьmьm.	Domycanie szyby	Comfort close	Закр. стеклоподьmьm.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otworz wszys. drzwi	All doors unlock	Otmir. wszs drzwi	Otworz drzwi kierowcy	Driver door unlock	Otmir. водит. drzwi	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	Zapir. wszs drzwi

Uwagi:

Comments:

Примечание:

przy zamknięciu aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

модуль steruje szyбами, które na drzwiach kierowcy są oznaczone literką "A"

When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A"

если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

Модуль управляет стеклоподъемниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "A"

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

