

RENAULT KOLEOS **

rok
year
год **2008** →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа №

139

od
from
OT

19.11.2007

[illegible]

złącze / connector / разъем - 4 PIN				
1	2	3	4	
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Wagażnik / slinik	Trunk sense
Driver door sense	Passang. door sense	Двери водителя	Двери пассажира	Багажник

złącze / connector / разъем - 12 PIN												
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12	
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik prąsije	Engine run	Dwigniel, zaweden	Obrotv silnika	Fach output	Обороты двигателя	

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

