

RENAULT FLUENCE

rok
year
год 2010 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 182

od
from
от 03.10.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																					
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Masca	Stacyjka	Ignition	Alarm	Alarm	Trwała sygnalizacja	Wyscse S-BUS	Wej. analogowe kierunk	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk	Analog turn signal out	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów	Passeng. door sense	Дверь пассажиров	Bagażnik	Trunk sense	Status uzbrojenia	Armed state	Status szatynny sygn.	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik prącjje	Engine run	Двигатель заведен	Obrotv silnika	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CANH.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

