

# LEXUS CT

rok  
year  
год 2011 →

z i bez Keyless System  
with and without Keyless System  
с и без - Keyless System

program №  
programme №  
программа № 138

od  
from  
от 19.04.2012

złącze / connector / разъем - 10 PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H										
CAN-H										
CAN-L										
CAN-L										
+ 12 V										
+ 12 V										
+ 12 B										
Masa										
Ground										
Stacyjka										
Ignition										
Alarm fabryczny++										
Factory system alarm++										
Тривога сигналізація++										
Wyjście S-BUS										
Hood sense										
Kanor										
Wej. analogowe kierunk.										
Analog turn signal input										
Вход аналог. поворот.										
Wyj. analogowe kierunk.										
Analog turn signal out.										
Выход аналог. поворот.										
Klucz w stacyjce										
Key in ignition										
Klucz w zamku										
Key in lock										

złącze / connector / разъем - 4 PIN	1	2	3	4
Drzwi kierowcy				
Driver door sense				
Дверь водителя				
Drzwi pasażerów				
Passeng. door sense				
Дверь пассажира				
Bagażnik i silnik				
Trunk sense				
Bagażnik				
Status uzbrojenia				
Armed state				
Status sztatny sygn.				

złącze / connector / разъем - 12 PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny												
Hand brake status												
Ручной тормоз												
Hamulec nożny												
Foot brake status												
Ножной тормоз												
Silnik pracuje												
Engine run												
Двигатель заведен												
Obrotowy silnik												
Tach output												
Обороты двигателя												
Otwieranie szyb												
Window roll-down												
Откр. стеклоподъёмн.												
Domknięcie szyb												
Comfort closure												
Запр. стеклоподъёмн.												
Kierunkowskazy												
Turn signal control												
Поворотники												
Otwórz bagażnik												
Trunk release												
Открытие багажника												
Otwórz wszystkie drzwi												
All doors unlock												
Отпир. всех дверей												
Otwórz drzwi kierowcy												
Driver door unlock												
Отпир. водит. двери												
Zamknij wszystkie drzwi												
All doors lock												
Запир. всех дверей												

Uwagi:  
Comments:  
Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CANH.  
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CANH.  
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

