

RENAULT TWINGO II **

rok
year
год 2008 →

program №
programme №
программа № 174

od
from
от 07.07.2011

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Ignition

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passing door sense

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Hamulec nożny	Foot brake status	Hamulec nożny	Hamulec nożny	Silnik prącuje	Engine run	Hamulec nożny	Engine run	Hamulec nożny	Engine run

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



czarne złącze 40PIN na liczniku
biały pin35 CANH
black connector 40PIN on speedometer
white pin35 CANH
черный разъем 40PIN на счетчике скорости
белый pin35 CANH
brązowy pin37 CANL
brown pin37 CANL
black connector 40PIN on speedometer
коричневый pin37 CANL
czarny rozmiar 40PIN na liczniku
pin37 CANL

lub
or
или

złącze diagnostyczne
pin6 CANH
diagnostic connector
pin6 CANH
разъем для диагностики
pin6 CANH
złącze diagnostyczne
pin14 CANL
diagnostic connector
pin14 CANL
разъем для диагностики
pin14 CANL

