

TOYOTA AURIS										złącze / connector / разъём - 10 PIN										złącze / connector / разъём - 4 PIN										złącze / connector / разъём - 12 PIN									
↑ 1 CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L	↑ 2 CAN-N CAN-N CAN-N CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L	↑ 3 + + 12 V + 12 V + 12 V	↑ 4 - - 12 V - 12 V - 12 V	↑ 5 + + 12 V + 12 V + 12 V	↑ 6 - - 12 V - 12 V - 12 V	↑ 7 + + 12 V + 12 V + 12 V	↑ 8 - - 12 V - 12 V - 12 V	↑ 9 + + 12 V + 12 V + 12 V	↑ 10 - - 12 V - 12 V - 12 V	Masa Ground Masca Macca	Stacyjka Ignition zakłuczenie Alarm fabryczny++ Factory system alarm++ Towarzyszenie S-BUS Hood sense Kanot Wei: analogowe kierunk. Analogue turn signal input Bxot: aktuator, noszport. Wtyk: analogowe kierunk. Analog turn signal out Bxot: anionor, noszport. Klucz w stacjce Key in ignition Kłosz w zamku zamyk.	rok year год 2007 →	z i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	↓ 1 - - 12 V - 12 V - 12 V	↓ 2 + + 12 V + 12 V + 12 V	↓ 3 - - 12 V - 12 V - 12 V	↓ 4 + + 12 V + 12 V + 12 V	↓ 5 + + 12 V + 12 V + 12 V	↓ 6 - - 12 V - 12 V - 12 V	↓ 7 + + 12 V + 12 V + 12 V	↓ 8 - - 12 V - 12 V - 12 V	↓ 9 + + 12 V + 12 V + 12 V	↓ 10 - - 12 V - 12 V - 12 V	Drzwi kierowcy Driver door sense Drzwi poziome Drzwi pasażera Passang. door sense Drzwi pasażerów Bagażnik. slink Trunk sense Bagażnik Status uzbrojenia Armed state Stanis. szpat. sygn.	↓ 1 - - 12 V - 12 V - 12 V	↓ 2 + + 12 V + 12 V + 12 V	↓ 3 - - 12 V - 12 V - 12 V	↓ 4 + + 12 V + 12 V + 12 V	↓ 5 + + 12 V + 12 V + 12 V	↓ 6 - - 12 V - 12 V - 12 V	↓ 7 + + 12 V + 12 V + 12 V	↓ 8 - - 12 V - 12 V - 12 V	↓ 9 + + 12 V + 12 V + 12 V	↓ 10 - - 12 V - 12 V - 12 V	↓ 11 + + 12 V + 12 V + 12 V	↓ 12 - - 12 V - 12 V - 12 V	Kierunkowskazy Turn Signal control Główotorki Otwóz bagażnika Trunk release Otwarcie Bagażnika Otwóz wszys. drzwi All doors unlock Otwir. wszek drzweid Zamkni wszys. drzwi All doors lock Zamkn. wszek drzweid		
Uwagi: przy zamkniętym auctie z pilotu fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa	Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.	Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брекера вход 10/12 и 11/12 не работает	program № programme № программа №	138	od from 19.04.2012																																		

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НУМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

