HYUNDAI GRANDEUR

rok / year / год **2007 →**

program № / programme № / программа № **152** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса	Stacyjka / Ignition / зажигание	Alarm / Alarm / Тревога сигнализации
Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров	Bagażnik / Trunk sense / Багажник	Status uzbrojenia / Armed state / Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny / Hand brake status / Ручной тормоз		Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя						Otwórz wszys. drzwi / All doors unlock / Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi / All doors lock / Запир. всех дверей

Uwagi: Drzwi kierowcy są na wyjściu 2/4
Komenda 12/12 nie zamyka bagażnika

Comments: Driver's door is on output 2/4
12/12 command is not closing the trunk

Примечание: Двери водителя на выходе 2/4
Команда 12/12 не запирает багажник

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Informacja dla właściciela auta:
przed użyciem przycisku w pilocie
“otwarcie bagażnika” należy rozbroić alarm

Information to car owner:
before using the “trunk opening” remote
switch, you need to disarm the alarm

Информация для владельца автомобиля:
до момента использования в брелоке
кнопки ,,открытие багажника" следует снять
с охраны сигнализацию

CZUJNIK DRZWI
białe złącze 16PIN
szaro-pomarańczowy pin6
DOOR SENSOR
white connector 16PIN
grey/orange pin6
ДАТЧИК ДВЕРЕЙ
белый разъем 16PIN
серо-оранжевый pin6

białe złącze 26PIN
niebiesko-czarny pin13 CANH
white connector 26PIN
blue/black pin13 CANH
белый разъем 26PIN
голубо-черный pin13 CANH

zielono-czarny pin12 CANL
białe złącze 26PIN
green/black pin12 CANL
white connector 26PIN
зелено-черный pin12 CANL
белый разъем 26PIN

biało-pomarańczowy pin2
białe złącze 22PIN
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
świateł awaryjnych)
white/orange pin2
white connector 22PIN
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
бело-оранжевый pin2
белый разъем 22PIN
(попеременное управление лампами
указателей поворота - выключатель
аварийных огней)





MODUŁ BCM
BCM MODULE
BCM МОДУЛЬ

+12V czerwony pin1
białe złącze 3PIN na skrzynce bezpieczników
+12V red pin1
white connector 3PIN on fuse box
+12V серо-оранжевый pin1
белый разъем 3PIN коробка предохранителей

Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.