LANCIA DELTA

rok / year / год: 2008 →

program № / programme № / программа №: 129

od / from / от: 27.03.2007

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
			Ground	Ignition	Alarm		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
			Macca	зажигание	Тревога сигнализации		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V						
		+ 12 V							
		+ 12 B							

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.