Land Rover Range Rover Sport

rok / year / год **2006 →**

program № / programme № / программа № **199** od / from / от **22.06.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa Ground Масса	Stacyjka Ignition зажигание	Alarm Alarm Тревога сигнализации	Wyjście S-BUS Hood sense Капот	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out. Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce Key in ignition Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров	Bagażnik i silnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny Hand brake status Ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status Ножной тормоз	Silnik pracuje Engine run Двигатель заведен	Obroty silnika Tach output Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

UWAGA:
jeżeli magistrala zostanie uśpiona to
otwarcie drzwi może jej nie obudzić
(w tym wypadku autoalarm nie “zobaczy” drzwi)

ATTENTION:
when can bus is sleeping it may not wake up
when you open the door
(in that case alarm will not “see” the doors)



INFORMACJE DODATKOWE
brązowe złącze 46PIN za schowkiem na module z bezpiecznikami
KIERUNKOWSKAZ L - ***zielono-biały pin2***
KIERUNKOWSKAZ P - ***zielono-czerwony pin4***

ADDITIONAL INFORMATION
brown connector 46PIN behind glove compartment on module with fuses
LEFT BLINKER - ***green/white pin2***
RIGHT BLINKER - ***green/red pin4***

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
коричневый разъем 46PIN за перчаточным ящиком на модуле с предохранителями
ЛЕВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА ***- зелено-белый pin2***
ПРАВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА ***- зелено-красный pin4***

złącze diagnostyczne
żółto-niebieski CANL
diagnostic connector
yellow/blue CANL
разъем для диагностики
желто-голубой CANL

żółto-biały CANH
złącze diagnostyczne
yellow/white CANH
diagnostic connector
желто-белый CANH
разъем для диагностики

zielono-czerwony pin8
zielone złącze 16PIN
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
świateł awaryjnych)

green/red pin8
green connector 16PIN
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)

зелено-красный pin8
зеленый разъем 16PIN
(попеременное управление
“поворотниками” - включатель
аварийных огней)



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.