OPEL MERIVA **

rok year год: 2010 →

z i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № программа №: 183

od from от: 07.07.2011

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H CAN-H CAN-H		+ 12 V + 12 V + 12 B	Masa Ground Macca	Stacyjka Ignition зажигание			Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out. Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce Key in ignition Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny Hand brake status Ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status Ножной тормоз	Silnik pracuje Engine run Двигатель заведен	Obroty silnika Tach output Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



nie podłączać
do not connect
не подключать

zielony pin1 CAN
złącze diagnostyczne
green pin1 CAN
diagnostic connector
зеленый pin1 CAN
разъем для диагностики

(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)
(blinkers sequence steering - emergency light switch)
(попеременное управление "поворотниками" - включатель аварийных огней)



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.