SKODA CITIGO (AA) ** bez radia

rok / year / год: 2013 →

program № / programme № / программа №: 262 — od / from / от: 07.07.2011

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka			Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition			Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
					Macca	зажигание			Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Informacja dla właściciela auta:
przed użyciem przycisku w pilocie
“otwarcie bagażnika” należy rozbroić alarm

Information for car owner:
before using the remote “trunk open”
switch you need to disarm the alarm

Информация для владельца автомобиля:
до момента использования в брелоке
кнопки ,,открытие багажника" следует снять
с охраны сигнализацию

niebieskie złącze 32PIN
pomarańczowo-czarny pin28 CANH
blue connector 32PIN
orange/black pin28 CANH
голубой разъем 32PIN
оранжево-черный pin28 CANH

pomarańczowo-brązowy pin29 CANL
niebieskie złącze 32PIN
orange/brown pin29 CANL
blue connector 32PIN
оранжево-коричневый pin29 CANL
голубой разъем 32PIN

(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
świateł awaryjnych)
czarne złącze 16PIN
biało-niebieski pin2
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
black connector 16PIN
white/blue pin2
(попеременное управление лампами
указателей поворота - выключатель
аварийных огней)
черный разъем 16PIN
бело-голубой pin2



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.