TOYOTA COROLLA

rok / year / год **2007 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **138** od / from / от **19.04.2012**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm fabryczny++	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	+ 12 V	Ground	Ignition	Factory system alarm++	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-L	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание	Тревога сигнализ.++	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika				Kierunkowskazy				
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output				Turn signal control				
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя				Поворотники				

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.