


[illegible]

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



KIERUNKOWSKAZ P
brązowy białe złącze
RIGHT BLINKER
brown white connector
ПРАВАЯ лампа
указателя поворота
коричневый белый разъем

KIERUNKOWSKAZ L
biały białe złącze
LEFT BLINKER
white white connector
ЛЕВАЯ лампа
указателя поворота
белый белый разъем

+12V biały
czarne złącze

+12V white
black connector

+12V белый
черный разъем

Informacja dla właściciela auta:
przed użyciem przycisku
w pilocie „otwarcie bagażnika”
należy rozbroić alarm

Information for car owner:
before using the remote
“trunk open” switch
you need to disarm the alarm

Информация для владельца
автомобиля: до момента
использования в брелоке
кнопки „открытие багажника”
следует снять
с охраны сигнализацию

