

JAGUAR XK

rok
year
год **2007 →**

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № **196**

od
from
от **20.05.2009**

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition
									Alarm fabryczny++
									Factory system alarm++
									Трещота сигнализ.++
									Wyjście S-BUS
									Hood sense
									Kanor
									Wej. analogowe kierunk.
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Wyj. analogowe kierunk.
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucz w stacyjce
									Key in ignition
									Klucz w zamku
									Key in lock

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Passażer
Дверь пассажира	Passang. door sense	Дверь пассажира	Bagażnik i silnik
Trunk sense	Trunk sense	Bagażnik	Status uzbrojenia
Armed state	Armed state	Status szkatki	Status szkatki

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obrotowy silnik	Tach output	Особо двигателя
Otwieranie szyby	Window roll-down	Откр. стеклоподъемн.	Domknięcie szyby	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz bagażnik	Trunk release	Открытие багажника
Otwórz wszystkie drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknij wszystkie drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей						

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to funkcja 9/12 nie działa


Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 не работает

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



biale złącze 26PIN
biały pin12 CANH
white connector 26PIN
white pin12 CANH
белый разъем 26PIN
белый pin12 CANH

niebieski pin13 CANL
biale złącze 26PIN
blue pin13 CANL
white connector 26PIN
голубой pin13 CANL
белый разъем 26PIN

