

PORSCHE CAYENNE (92)

rok
year
год 2009 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 225

od
from
от 20.07.2010

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Masa	Stacyjka	Stacyjka	Alarm	Alarm	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Drzwi kierowcy	Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Passing door sense	Passing door sense	Bagażnik i silnik	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia	Status uzbrojenia	Status szklanej klatki	Status szklanej klatki	Hamulec ręczny	Hamulec ręczny	Foot brake status	Foot brake status	Silnik prądu	Silnik prądu	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Tach output	Tach output	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Otwór bagażnika	Otwór bagażnika	Oplacanie bagażnika	Oplacanie bagażnika	Otwór drzwi	Otwór drzwi	All doors unlock	All doors unlock	Zamknij drzwi	Zamknij drzwi	Zamknij drzwi	Zamknij drzwi
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Masa	Stacyjka	Stacyjka	Alarm	Alarm	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Drzwi kierowcy	Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Passing door sense	Passing door sense	Bagażnik i silnik	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia	Status uzbrojenia	Status szklanej klatki	Status szklanej klatki	Hamulec ręczny	Hamulec ręczny	Foot brake status	Foot brake status	Silnik prądu	Silnik prądu	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Tach output	Tach output	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Otwór bagażnika	Otwór bagażnika	Oplacanie bagażnika	Oplacanie bagażnika	Otwór drzwi	Otwór drzwi	All doors unlock	All doors unlock	Zamknij drzwi	Zamknij drzwi	Zamknij drzwi	Zamknij drzwi

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 9/12 i 10/12 nie działa


Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



niebieskie złącze 52PIN
blue connector 52PIN
голубой разъем 52PIN
pomarańczowo-brązowy pin34 CANL
orange/brown pin34 CANL

pomarańczowo-zielony pin42 CANH
orange/green pin42 CANH
голубой разъем 52PIN

niebieskie złącze 52PIN
blue connector 52PIN
голубой разъем 52PIN

niebieskie złącze 52PIN
blue connector 52PIN
голубой разъем 52PIN

niebieskie złącze 52PIN
blue connector 52PIN
голубой разъем 52PIN

fioletowy pin16
blue connector 52PIN
голубой разъем 52PIN

niebieskie złącze 52PIN
blue connector 52PIN
голубой разъем 52PIN

niebieskie złącze 52PIN
blue connector 52PIN
голубой разъем 52PIN

niebieskie złącze 52PIN
blue connector 52PIN
голубой разъем 52PIN

niebieskie złącze 52PIN
blue connector 52PIN
голубой разъем 52PIN

niebieskie złącze 52PIN
blue connector 52PIN
голубой разъем 52PIN

niebieskie złącze 52PIN
blue connector 52PIN
голубой разъем 52PIN

