

PORSCHE BOXSTER

rok
year
год 2006 →

program №
programme №
программа № 153 od
from
от 23.06.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec nożny	Foot brake status	Hamulec nożny	Foot brake status	Hamulec nożny	Foot brake status	Hamulec nożny	Foot brake status	Hamulec nożny	Foot brake status	Hamulec nożny	Foot brake status

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



żółty CANH
yellow CANH
желтый CANH
czarny CANL
black CANL
черный CANL

KIERUNKOWSKAZ L
czarno-zielony
LEFT BLINKER
black/green
ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
черно-зеленый

KIERUNKOWSKAZ P
czarno-biały
RIGHT BLINKER
black/white
ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
черно-белый



+12V czerwono-zielony
+12V red/green
+12V красно-зеленый

