

[illegible]

rok
year
year
2008 →

program №		od	
programme №	227	from	16.11.2009
программа №		от	

Uwagi:

Comments:

Примечание:

год			
złącze / connector / разъем - 4 PIN			
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passenger door sense Дверь пассажира	Bagażnik i silnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

programa №										от	
złącze / connector / разъем - 12 PIN											
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12
Hämuler ręczny Hand brake status Ручной тормоз	Hämuler nożny Foot brake status Педальный тормоз	Słownik przyciąg Engine run Двигатель заведен	Obróty silnika Tachot output Обороты двигателя	Uruchom / gasi silnik Run / stop engine Управление автомобилем			Syrena i kierunkowskaz Horn & turn sig. control Свет и сирена	Owódrz bagażnika Trunk release Открытие багажника	Owódrz wyszys. drzwi All doors unlock Отпир. всех дверей	Owódrz drzwi kierowcy Driver door unlock Отпир. водит. двери	Zamknij wyszys. drzwi All doors lock Закрывать все двери

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

