


[illegible]

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



biało-niebieski pin24
szare złącze 44PIN
(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami -
włącznik świateł awaryjnych)

white/blue pin24
grey connector 44PIN
blinkers sequence steering
- emergency light switch)

бело-голубой pin24
серый разъем 44PIN
(переменное управление лампами
указателей поворота - выключатель
аварийных огней)

