


HYUNDAI ix35										rok year год		2010 →		bez Keyless System without Keyless System без Keyless System		program № programme № программа №		244		od from от		18.05.2010			
złącze / connector / разъём - 10 PIN										złącze / connector / разъём - 4 PIN				złącze / connector / разъём - 12 PIN											
↑ 1	⌚ 2	↑ 3	⊕ 4	⊖ 5	⊕ 6	⊖ 7	⊖ 8	⊕ 9	⊖ 10	↓ 1	⌚ 2	↓ 3	⌚ 4	↓ 1	⌚ 2	↓ 3	⌚ 4	⌚ 5	⌚ 6	⌚ 7	⌚ 8	⌚ 9	⌚ 10	⌚ 11	⌚ 12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Massa	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Dzień widzielną	Daylight	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ręczny тормоз									
										Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Dzień naciskaj	Daylight												
										Wyciek S-BUS	Hood sense	Kanot		Otwór wszys. drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей									
										Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wyjście z alarmu	Alarm output	Zamknięcie drzwi	All doors lock	Закрытие дверей									
										Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Wyj. z alarmu	Alarm output												
										Klucz w stacyjce	Key in ignition														
										Klucz w zamku	Key in lock														

Uwagi:  
  
 Comments:  
  
 Примечание:

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



zółty


**zony**  
(sekwencyjne sterowanie  
kierunkowskazami - włącznik  
światła awaryjnych)

yellow

(blinkers sequence steering  
- emergency light switch)

плотный

**желтый**  
(попеременное управление лампами  
указателей поворота - выключатель  
аварийных огней)



**MODUŁ STERUJĄCY (TYŁ)**  
**CONTROLLER MODULE (BACK)**  
**УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ (ЗАД)**

