

złącze / connector / разъем - 10 PIN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CAN-H	CAN-H	CAN-L	+12 V	Stacyjka Ignition	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk. analog. torow. input	Wej. analogowe kierunk. analog. torow. input	Klucz w stacyjce Key in ignition	Klucz w zamku зажигания
CAN-H	CAN-H	CAN-L	+12 V	Stacyjka Ignition	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk. analog. torow. input	Wej. analogowe kierunk. analog. torow. input	Klucz w stacyjce Key in ignition	Klucz w zamku зажигания

Примечание:

rok  
year **2008** →

z i bez Keyless System  
with and without Keyless System  
с и без - Keyless System

program № 241  
programme №  
программа №

od  
from **12.02.2010**

год		złącze / connector / пазыём - 4 PIN			
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4		
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passangr door sense Двери пассажиров	Bagażnik i slink Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.		

[illegible]

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**

