

[illegible]

rok
year
год

2010 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme № 233
программа №

od
from
OT

19.11.2009

Uwagi:

Comments:

Примечание:


год				
złaczak / connector / разъем - 4 PIN				
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Wagażnik i słupek	Trunk sense	Status uzbrojenia
Driver door sense	Pasenger door sense	Багажник	Armed state	Status szklanej sigm.
Дверь водителя	Двери пассажиров			

[illegible]

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



brazowo-żółty
przy włączniku światel awaryjnych
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami)

brown/yellow
near emergency light switch
(blinkers sequence steering)

кори́чно-же́лтый
при включателе аварийных огней
(попеременное управление
"поворотниками")

