

LEXUS RX

rok
year
год **2010** →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № **138**

od
from
от **19.04.2012**

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Руковод тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Slinki pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obrotы slinka	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa


Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



białe złącze 16PIN
czerwony pin14 CANH
white connector 16PIN
red pin14 CANH
белый разъем 16PIN
красный pin14 CANH

fioletowy pin6 CANH
białe złącze 16PIN
purple pin6 CANH
white connector 16PIN
фиолетовый pin6 CANH
белый разъем 16PIN

KIERUNKOWSKAZ L
żółty
LEFT BLINKER
yellow
ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
желтый

KIERUNKOWSKAZ P
zielony
RIGHT BLINKER
green
ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
зеленый

