

MITSUBISHI PAJERO **										rok year год	2007 →	program № programme № программа №	178	od from от	12.02.2009										
złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Stacyjka Ignition	зажигание													
Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input Вход аналог. поворот. Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out. Выход аналог. поворот. Klucz w stacyjce Key in ignition Ключ в замке зажигания.										Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя Drzwi pasażerów Passing door sense Двери пассажиров Bagażnik Trunk sense Багажник				Hamulec ręczny Hand brake status Ручной тормоз Hamulec nożny Foot brake status Ножной тормоз Silnik prącuje Engine run Двигатель заведен Obrotowy silnik Tach output Обороты двигателя											
Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty																									
Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.																									
Примечание: после включения замка зажигания несмотря на то, что затянут ручной тормоз, в течение ок. 2 сек выход 1/12 активен																									

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

