


[illegible]

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



nie podłączać
do not connect

zielony pin40 lub 41 CAN
czarne złącze 78PIN (lub pin8
czarne złącze 102PIN pod
dzwignią otwierania pokrywy silnika)

green pin40 or 41 CAN
black 78PIN connector
or pin8 black 102PIN connector
(under hood opening lever)

пленьный pin40 или 41 CAN
черный разъем 78PIN
или pin8 черный разъем 102PIN
под ручкой капота)

no-biały pin61


czarne złącze 78PIN
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światel awaryjnych)

green/white pin61
black connector 78PIN

(blinkers sequence steering
- emergency light switch)

зелено-белый rin61
черный разъем 78PIN
(попеременное управление
поворотниками" - включатель
аварийных огней)

MODUŁ STERUJĄCY
CONTROLLER MODULE
УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ



Informacje dodatkowe:
+12V - czerwony pin15 szare złącze 42PIN
STACYJKA - czarny pin11 szare złącze 42PIN

Additional information:
+12V - red pin15 grey connector 42PIN
IGNITION SWITCH - black pin11 grey connector 42PIN

Дополнительная информация:
+12V - красный pin15 серый разъем 42PIN
ЗАЖИГАНИЕ - черный pin11 серый разъем 42PIN

