BMW 5 (E60 / E61)

rok / year / год **2003** →

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **118**

od / from / от **21.03.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	Masa Ground Масса	Stacyjka Ignition зажигание	Alarm fabryczny++ Factory system alarm++ Тревога сигнализ.++	Wyjście S-BUS Hood sense Капот	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out. Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce Key in ignition Ключ в замке зажиг.
CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V						
			+ 12 V						
			+ 12 B						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров	Bagażnik i silnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус. штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny Hand brake status Ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status Ножной тормоз	Silnik pracuje Engine run Двигатель заведен	Obroty silnika Tach output Обороты двигателя		Otwieranie szyb Window roll-down Откр. стеклоподъёмн.	Domykanie szyb Comfort closure Закр. стеклоподъёмн.	Kierunkowskazy Turn signal control Поворотники	Otwórz bagażnik Trunk release Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi All doors unlock Отпир. всех дверей		Zamknij wszys. drzwi All doors lock Запир. всех дверей

Uwagi: dla auta z systemem Keyless należy ustawić program 137
wejścia 10/12 i 12/12 działają analogicznie jak wkładka kierowcy

Comments: for car with Keyless system, program 137 has to be set.
inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock

Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137
входу 10/12 и 12/12 управляют аналогично как личинка на двери водителя

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.