OPEL ZAFIRA TOURER C **

rok / year / год **2012 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **243**

od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka		Wej. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition		Analog turn signal input	Key in ignition
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 B	Macca	зажигание		Вход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
								Wyj. analogowe kierunk.	
								Analog turn signal out.	
								Выход аналог. поворот.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika			Domykanie szyb	Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	All doors unlock	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake stalus	Foot brake status	Engine run	Tach output			Comfort closure.	Turn signal control	Trunk release	Otwórz wszys. drzwi	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя			Закр. стеклоподъёмн.	Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.