OPEL ASTRA J **

rok / year / год: 2010 →

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа №: 243

od / from / от: 23.04.2012

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	Masa	Stacyjka		Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
				Ground	Ignition		Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
				Macca	зажигание				

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika					Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output					Trunk release	All doors unlock	Driver door unlock	All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя					Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.