PEUGEOT 4007

rok / year / год **2007 →**

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **142**

od / from / от **23.09.2010**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса	Stacyjka / Ignition / зажигание	Alarm / Alarm / Тревога сигнализации
Wyjście S-BUS / Hood sense / Капот	Wej. analogowe kierunk. / Analog turn signal input / Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. / Analog turn signal out. / Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce / Key in ignition / Ключ в замке зажиг.						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy / Driver door sense / Дверь водителя	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров	Bagażnik i silnik / Trunk sense / Багажник	Status uzbrojenia / Armed state / Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny / Hand brake status / Ручной тормоз	Hamulec nożny / Foot brake status / Ножной тормоз	Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя			Domykanie szyb / Comfort closure / Закр. стеклоподъёмн.			Otwórz wszys. drzwi A / All doors unlock A / Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy A / Driver door unlock A / Отпир. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi A / All doors lock A / Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



ZŁĄCZE NA MODULE LICZNIKA
CONNECTOR ON SPEED METER MODULE
СОЕДИНЕНИЕ НА МОДУЛЕ СЧЕТЧИКА

KIERUNKOWSKAZ L
białe złącze 20PIN
na module bezpieczników
biały
LEFT BLINKER
white connector 20PIN
on fuse module
white
ЛЕВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
белый разъем 20PIN
на модуле предохранителей
белый

KIERUNKOWSKAZ P
białe złącze 20PIN
na module bezpieczników
zielony
RIGHT BLINKER
white connector 20PIN
on fuse module
green
ПРАВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
белый разъем 20PIN
на модуле предохранителей
зеленый

czarne złącze ***żółty CANH***
black diagnostic ***yellow CANH***
черный разъем ***желтый CANH***

zielony CANL
czarne złącze ***green CANL***
black connector ***зеленый CANL***
черный разъем

lub
or
или

biało-czarne złącze 24PIN ***różowy pin22 CANL***
white/black connector 24PIN ***pink pin22 CANL***
бело-черный разъем 24PIN ***розовый pin22 CANL***

zielony pin23 CANH
biało-czarne złącze 24PIN ***green pin23 CANH***
white/black connector 24PIN ***зеленый pin23 CANH***
бело-черный разъем 24PIN







Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.