RENAULT SCENIC II **

rok / year / год: 2006 →

program № / programme № / программа №: 174 od / from / от: 10.10.2008

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	Masa	Stacyjka		Hood sense	Wej. analogowe kierunk	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-L	CAN-L	Ground	Ignition		Капот	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Macca	зажигание			Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
		+ 12 B							

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika								
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output								
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя								

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.