VW CRAFTER (2E)

rok / year / год **2006** →

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **164** od / from / от **24.05.2008**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
			Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
			Масса	зажигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.
CAN-H	CAN-L	+ 12 V							
	CAN-L	+ 12 V							
	CAN-L	+ 12 B							

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус. штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika	Syrena / klakson			Kierunkowskazy	Otwórz bagażnik	Otwórz wszys. drzwi	Otwórz drzwi kierowcy	Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output	Horn control			Turn signal control	Trunk release	All doors unlock **A**	Driver door unlock **A**	All doors lock **A**
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Сирена / Клаксон			Поворотники	Отпирание багажника	Отпир. всех дверей	Отпир. водит. двери	Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



MODUŁ STERUJĄCY SAM
(z lewej strony kolumny kierownicy)
SAM CONTROLLER MODULE
(left side of steering column)
УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ SAM
(с левой стороны рулевой колонки)

Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.