


ALFA ROMEO MITO										rok year год		2009 →		program № programme № программа №		127		od from от		27.03.2007					
złącze / connector / разъём - 10 PIN										złącze / connector / разъём - 4 PIN				złącze / connector / разъём - 12 PIN											
↑ 1	⌚ 2	↑ 3	⊕ 4	⊖ 5	⊕ 6	⊖ 7	⊕ 8	⊖ 9	⊕ 10	↓ 1	⌚ 2	↓ 3	⌚ 4	↓ 1	⌚ 2	⊕ 3	⌚ 4	⌚ 5	⊕ 6	⊖ 7	⊕ 8	⊖ 9	⌚ 10	⊕ 11	⊕ 12
CAN-H										Drzwi kierowcy				Hamulec ręczny											
CAN-H										Driver door sense				Hand brake status											
CAN-L										Dzwiey waditelę				Ręczny tormoz											
CAN-L										Drzwi pasażerów				Slink pracuje											
CAN-L										Passeng. door sense				Engine run											
+ 12 V										Dzwiey pasażerów				Dwiałegiel zaweden											
+ 12 V										Bagażnik				Obrotų silnika											
Masa										Trunk sense				Tach output											
Ground										Status uzbrojenia				Obrotowy dwiałegiel											
Massa										Aimed state															
Stacyjka										Alarm															
Ignition										Trwałość sygnalizacji															
Zajazanie										Wyjście S-BUS															
Alarm										Wej. analogowe kierunk.															
Trwałość sygnalizacji										Analog turn signal input															
Wyjście S-BUS										Wxod analog. porowor.															
										Wyj. analogowe kierunk.															
										Analog turn signal out.															
										Wxod analog. porowor.															
										Klucz w stacyjce															
										Key in ignition															
										Klucz w zamku zakijk.															

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



KIERUNKOWSKAZ L
czarno-niebieskie złącze
60PIN (przód modułu)
niebiesko-czarny pin8

LEFT BLINKER
black/blue connector
60PIN (module front)
blue/black pin8

ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
черно-голубой разъем
60PIN (модуль перед)
голубо-черный pin8

KIERUNKOWSKAZ P
czarno-niebieskie złącze
60PIN (przód modułu)
niebiesko-biały pin10

RIGHT BLINKER
black/blue connector
60PIN (module front)
blue/white pin10

ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
черно-голубой разъем
60PIN (модуль перед)
голубо-белый pin10

