


[illegible]

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazy - włącznik
światel awaryjnych)
szare złącze 32PIN
czerwono-niebieski pin22
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
grey connector 32PIN
red/blue pin22
(поперечное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)
серый разъем 32PIN
красно-голубой pin22

szare złącze 32PIN	romanařizowoz-zielony pin18 CANH
grey connector 32PIN	orange/green pin18 CANH
серый разъем 32PIN	оранжево-зеленый pin18 CANH
szare złącze 32PIN	romanařizowoz-brązowy pin19 CANL
orange/brown pin19 CANL	
серый разъем 32PIN	оранжево-коричневый pin19 CANL

