

AUDI A6 (4G)

rok
year
год 2011 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 273

od
from
от 19.10.2011

złącze / connector / разъем - 10 PIN
1 CAN-H
2 CAN-H
3 CAN-L
4 CAN-L
5 +12 V
6 +12 V
7 Masa
8 Ground
9 Stacyjka
10 Ignition
11 Alarm fabryczny++
12 Factory system alarm++
13 Trzeźwość kierowcy++
14 Wyjście S-BUS
15 Hood sense
16 Kanor
17 Wej. analogowe kierunk.
18 Analog turn signal input
19 Wyj. analogowe kierunk.
20 Analog turn signal out.
21 Wyj. analogowe kierunk.
22 Wyj. analogowe kierunk.
23 Wyj. analogowe kierunk.
24 Wyj. analogowe kierunk.
25 Wyj. analogowe kierunk.
26 Wyj. analogowe kierunk.
27 Wyj. analogowe kierunk.
28 Wyj. analogowe kierunk.
29 Wyj. analogowe kierunk.
30 Wyj. analogowe kierunk.
31 Wyj. analogowe kierunk.
32 Wyj. analogowe kierunk.

złącze / connector / разъем - 4 PIN
1 Drzwi kierowcy
2 Driver door sense
3 Drzwi pasażerów
4 Passenger door sense
5 Drzwi pasażerów
6 Drzwi pasażerów
7 Drzwi pasażerów
8 Drzwi pasażerów
9 Drzwi pasażerów
10 Drzwi pasażerów
11 Drzwi pasażerów
12 Drzwi pasażerów
13 Drzwi pasażerów
14 Drzwi pasażerów
15 Drzwi pasażerów
16 Drzwi pasażerów
17 Drzwi pasażerów
18 Drzwi pasażerów
19 Drzwi pasażerów
20 Drzwi pasażerów
21 Drzwi pasażerów
22 Drzwi pasażerów
23 Drzwi pasażerów
24 Drzwi pasażerów
25 Drzwi pasażerów
26 Drzwi pasażerów
27 Drzwi pasażerów
28 Drzwi pasażerów
29 Drzwi pasażerów
30 Drzwi pasażerów
31 Drzwi pasażerów
32 Drzwi pasażerów

złącze / connector / разъем - 12 PIN
1 Hamulec ręczny
2 Hand brake status
3 Hamulec nożny
4 Foot brake status
5 Hamulec nożny
6 Hamulec nożny
7 Hamulec nożny
8 Hamulec nożny
9 Hamulec nożny
10 Hamulec nożny
11 Hamulec nożny
12 Hamulec nożny
13 Hamulec nożny
14 Hamulec nożny
15 Hamulec nożny
16 Hamulec nożny
17 Hamulec nożny
18 Hamulec nożny
19 Hamulec nożny
20 Hamulec nożny
21 Hamulec nożny
22 Hamulec nożny
23 Hamulec nożny
24 Hamulec nożny
25 Hamulec nożny
26 Hamulec nożny
27 Hamulec nożny
28 Hamulec nożny
29 Hamulec nożny
30 Hamulec nożny
31 Hamulec nożny
32 Hamulec nożny

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 9/12 i 10/12 nie działa


Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazaniami - włącznik
światła awaryjnych)
szare złącze 32PIN
niebiesko-biały pin8
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
grey connector 32PIN
blue-white pin8
(попеременное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)
серые скрепление 32PIN
голубые-белый pin8

