

BMW GT (F07)

rok
year
год 2009 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 275

od
from
от 03.04.2012

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka Ignition	Alarm fabryczny++ Factory system alarm++ Тривога сигналізація++
									Wyjście S-BUS Hood sense Kanal
									Woj, analogowe kierunk. Analog turn signal input Вход аналог. поворот.
									Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out. Выход аналог. поворот.
									Klucz w stacyjce Key in ignition Ключ в замке зажигания.

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passing door sense Дверь пассажиров	Bagażnik i silnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny Hand brake status Ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status Ножной тормоз	Silnik pracuje Engine run Двигатель заведен	Odczyt silnika Tach output Обороты двигателя		Otwieranie szyby Window roll-down Откр. стеклоподъемн.	Domknięcie szyby Comfort closure Запр. стеклоподъемн.	Kierunkowskazy Turn signal control Поворотники	Otwórz bagażnik Trunk release Открытие багажника	Otwórz wszystkie drzwi All doors unlock Отпир. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy Driver door unlock Отпир. водит. двери	Zamknij wszystkie drzwi All doors lock Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

