

[illegible]

Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137
входу 10/12 и 12/12 управляют аналогично как пичинка на двери водителя


z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

od
from **21.03.2011**

złącze / connector / разъем - 4 PIN				
1	2	3	4	
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passang. door sense	Status szklanej sygn.
Dzwierz woditelia	Двери водителя	Drzwi pasażerów	Двери пассажиров	
		Wagażnik / slinik	Trunk sense	
		Багажник	Status uzbrojenia	
			Armed state	

[illegible]

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik światła awaryjnych) czarne złącze 26PIN
brązowo-niebieski pin18
(blinkers sequence steering - emergency light switch) black connector 26PIN
brązowy/blue pin18
(poprężone sterowanie lampkami awaryjnymi) czarne złącze 26PIN
korciwno-żółty pin18

czarne złącze 41PIN
pomarańczowo-zielony pin35 CANH

black connector 41PIN
orange/green pin35 CANH
черный разъем 41PIN

черный разъем 4 PIN
нижево-зеленый pin35 CANN

zielony pin26 CANL

czarne złącze 41PIN

green pin26 CANL

black connector 41PIN

+12V czerwony pin21
czarne złącze 41PIN

+12V red pin21
black connector 41PIN

+12V красный pin21
черный разъем 41PIN

czarny (gruby) pin3
niebieskie złącze 8PIN skrzynka złącz
w komorze silnika strona pasażera lub gruba
wiązka za sterow- nikiem nad nogami pasażera
(ROZRUSZNIK)

black (thick) pin3
blue 8PIN connector connectors box inside
engine chamber - passenger's side or thick wire
bus behind controller above passenger's legs
(STARTER)

черный (толстый) pin3
голубой разъем 8PIN блок разъемов под капотом
со стороны водителя или толстый жгут проводов
за модулем управления над ногами пассажира
(СТАРТЕР)

