

złącze / connector / pasmów - 10 PIN									
↑ 1	2 ↑	3 ↑	4 ↑	5 ↓	6 ↓	7 ↓	8 ↑	9 ↓	10 ↓
CAN-H	CAN-L	+12 V	-12 V	+12 B.	Masa Ground	Stacyjka Ignition	Stacyjka alarm fabryczny++ Alarm factory system alarm++	Wyjście S-BUS hood sense	Klucz w stacyjce Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+12 V	-12 V	+12 B.	Masa Ground	Stacyjka Ignition	Stacyjka alarm fabryczny++ Factory system alarm++	Wyjście S-BUS hood sense	Klucz w stacyjce Key in ignition

Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137
вход 10/12 и 12/12 управляют аналогично как пинкод на двери водителя


z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

od
from **21.03.2011**

złącze / connector / разъем - 4 PIN	
1	2
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров
Bagażnik / slink Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny Hand brake status	Źródło тормоза Foot brake status	Hamulec nożny Foot brake status	Ножной тормоз Slipnik przyspieszenia Engine run	Датчик заведен Obrotu silnika Tach output	Обороты двигателя Obrotowy sterownik	Oświetlenie sztyb Window roll-down Opcj. sterowanie dźwigni Opcj. sterowanie dźwigni	Doładowanie sztyb Comfort closure Zamknięcie dźwigni Kierunkowskazy Turn signal control	Wzrosty temperatury Tęplotermiczny	Owlotowy bagażnika Trunk release	Otwórnik bagażnika Otwórnik wyszys. drzwi All doors unlock	Ogólny. wszystkich drzwi Zamkniętych wyszys. drzwi All doors lock

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych) czarne złącze 26PIN

brązowo-niebieski pin18

(blinkers sequence steering - emergency light switch) black connector 26PIN

brązowy/blue pin18

(попеременное управление лампами указателей поворота - выключатель аварийных огней) чёрный разъем 26PIN

коричнево-голубой pin18

czarne złącze 51PIN
pomarańczowo-zielony pin46 CANH

black connector 51PIN

orange/green pin46 CA


черный разъем 51PIN
оранжево-зеленый pin46 CANH

zielony pin45 CANL

czarne złącze 51PIN

green pin45 CANL

black connector 51P1N



+12V czerwono-zielony pin2
czarne złącze 51PIN

+12V red/green pin2
black connector 51PIN

+12V красно-зеленый pin2
черный разъем 51PIN

