


## CADILLAC ESCALADE

		rok year год	2006 →	program № programme № программа №	198	od from от	25.06.2009
złącze / connector / разъём - 10 PIN							
↑ 1 ( )	↑ 2 ( )	↑ 3 ( + )	↑ 4 ( - )	↓ 5 ( + )	↓ 6 ( - )	↓ 7 ( + )	↑ 8 ( + )
CAN-H	CAN-H	Masa	Ground	Stacyjka	Wyjście S-BUS	Wyjście S-BUS	Wyjście S-BUS
CAN-H		Macca		Ignition		Hood sense	
		Alarm		Alarm		Kanot	
						Wej. analogowe kierunk.	
						Analog turn signal input	
						Bieg. ananotor. powrot.	
						Wyj. analogowe kierunk.	
						Analog turn signal out.	
						Bieg. analog powrot.	
						Połącz z CAN-H	
						Connect to CAN-H	
						Соединить с CAN-H	
złącze / connector / разъём - 4 PIN							
↓ 1 ( )	↓ 2 ( )	↓ 3 ( )	↓ 4 ( )				
Drzwi kierowcy	Driver door sense						
Door, kierowca	Дверь водителя						
						Passang, doos sense	
						Дверь пассажиров	
						Bagażnik i silnik	
						Tunk sense	
						Багажник	
						Status udrojenia	
						Armed state	
						Сигнал готовности	
Hamulec ręczny	Hand brake status						
Hand brake	Ручной тормоз						
						Hamulec pozyty	
						Foot brake status	
						Ножной тормоз	
						Slink pręcile	
						Engine run	
						Дziałanie zawieszeń	
						Obrót silnika	
						Tach output	
						Obroty, dźwignie	
						Syrena / klakson	
						Horn control	
						Сирена / Клаксон	
Domykanie szyb	Comfort closure						
Window close	Задн. стекла подъем.						
						Kierunkowskazy	
						Turn signal control	
						Поворотники	
						Trunk release	
						Отпирание багажника	
						Otwórz wszys. drzwi	
						All doors unlock	
						Отп. всех дверей	
						Otwórz drzwi kierowcy	
						Driver door unlock	
						Отп. водит.двери	
						Zamknij wszys. drzwi	
						All doors lock	
						Запир. всех дверей	

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НУМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



nie podłączać  
do not connect  
не подключать

**zielony pin10 CAN**  
niebieskie złącze 25PIN  
**green pin10 CAN**  
blue connector 25PIN  
**зеленый pin10 CAN**  
голубой разъем 25PIN

**lub**  
or  
**или**

nie podłączać  
do not connect  
не подключать

**zielony CAN**  
zielone złącze diagnostyczne  
**green CAN**  
diagnostic connector  
**зеленый CAN**  
разъем для диагностики

