

[illegible]

Uwagi:	wejście 5/12 uruchamia/gasi silnik
	wejście 8/12 steruje jednocześnie światłami i klaksonem
Comments:	input 5/12 control engine run and engine stop.
	input 8/12 control lights and siren.
Примечание:	вход 5/12 заводит и выключает двигатель
	вход 8/12 будет управлять светом и сиреной

rok
year **2010** →

program № programme №	227	od from	29.06.2010
--------------------------	------------	------------	-------------------

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров	Wagażnik i linik Trunk sense Балажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

[illegible]

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

