

# DODGE JOURNEY

rok year 2008 →

program № programme № 245 od from 23.04.2012

złącze / connector / разъём - 10 PIN										złącze / connector / разъём - 4 PIN				złącze / connector / разъём - 12 PIN																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Stacyjka Ignition	Alarm fabryczny++ Factory system alarm++	Trzeźwość kierowcy++ Trzeźwość kierowcy++	Wyjście S-BUS Hood sense	Kierowca	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input	Wchod analog. powrot. Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce Key in ignition	Klucz w zamku Key in lock	Drzwi kierowcy Driver door sense	Drzwi pasażerów Passing door sense	Drzwi kierowcy Driver door sense	Bagażnik i silnik Trunk sense	Bagażnik Trunk sense	Status uzbrojenia Armed state	Status szkatki Status of the trunk	Hamulec ręczny Hand brake status	Ręczny hamulec Engine run	Hamulec nożny Foot brake status	Nożny hamulec Silnik pracuje	Silnik pracuje Engine run	Hamulec Tach output	Obrotowy Tach output	Obrotowy Obrotowy	Syrena / klakson Horn control	Syrena / klakson Sirena / Klakson	Otwór bagażnika Trunk release	Otwór bagażnika Trunk release	Otwór drzwi kierowcy Driver door unlock	Otwór drzwi kierowcy Driver door unlock	Otwór drzwi kierowcy Driver door unlock	Otwór drzwi kierowcy Driver door unlock	Zamki drzwi All doors lock	Zamki drzwi All doors lock	Zamki drzwi All doors lock

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąć i otworzyć auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

