

HONDA ACCORD

rok year 2008 →

program № 169 od from 24.06.2009

| złącze / connector / разъём - 10 PIN | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|----------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CAN-H | CAN-H | CAN-L | CAN-L | +12 V | +12 V | Masa | Ground | Stacyjka | Ignition |
| | | | | | | | | | Alarm fabryczny++ |
| | | | | | | | | | Factory system alarm++ |
| | | | | | | | | | Трещота сигнализация++ |
| | | | | | | | | | Wyjście S-BUS |
| | | | | | | | | | Hood sense |
| | | | | | | | | | Kanor |
| | | | | | | | | | Woj, analogowe kierunk. |
| | | | | | | | | | Analog turn signal input |
| | | | | | | | | | Вход аналог. поворот. |
| | | | | | | | | | Wyj. analogowe kierunk. |
| | | | | | | | | | Analog turn signal out. |
| | | | | | | | | | Выход аналог. поворот. |
| | | | | | | | | | Klucz w stacyjce |
| | | | | | | | | | Key in ignition |
| | | | | | | | | | Ключ в замке зажигания. |

| złącze / connector / разъём - 4 PIN | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Drzwi kierowcy | Driver door sense | Дверь водителя | Passang. door sense |
| Дверь пассажира | Bagaznik i silnik | Trunk sense | Bagaznik |
| Status uzbrojenia | Armed state | Status штатной сигн. | |

| złącze / connector / разъём - 12 PIN | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hamulec ręczny | Hand brake status | Ручной тормоз | Hamulec nożny | Foot brake status | Ножной тормоз | Silnik pracuje | Engine run | Двигатель заведен | Obrotowy silnik | Tach output | Особо-двигателя |
| Syrena / klakson | Horn control | Sirena / Klakson | | | | | | | | | |
| Kierunkowskazy | Turn signal control | Поворотники | Otwórz bagażnik | Trunk release | Открытие багажника | Otwórz wszystkie drzwi | All doors unlock | Отпир. всех дверей | Otwórz drzwi kierowcy | Driver door unlock | Zamknij wszystkie drzwi |
| | | | | | | | | | | | |

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



lub
or
или

białe złącze
niebieski CANL
white connector
blue CANL
белый разъем
голубой CANL

białe złącze
rózowy CANH
white connector
pink CANH
белый разъем
розовый CANH

