


złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров	Wagażnik i linik Trunk sense Балажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

Примечание:

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



KIERUNKOWSKAZ L
zielone złącze 40PIN
niebieski
LEFT BLINKER
green connector 40PIN
blue
ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТ
зеленый разъем 16PIN
голубой

KIERUNKOWSKAZ P
zielone złącze 40PIN
brązowy
RIGHT BLINKER
green connector 40PIN
brown
ПРАВЫЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
зеленый разъем 40PIN
коричневый

