

# HONDA CROSSTOUR

rok  
year  
год 2011 →

program №  
programme №  
программа № 169 od  
from  
от 07.07.2011

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Passing door sense
Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Дверь пассажира	Trunk sense
Bagażnik i silnik	Trunk sense	Багажник	Status uzbrojenia
Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.	

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik prąsje	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
Syrena / klakson	Horn control	Сирена / Klakson									

Uwagi:


Comments:

Примечание:

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



KIERUNKOWSKAZ L  
zielone złącze 16PIN  
**zielony**

LEFT BLINKER  
green connector 16PIN  
**green**

ЛЕВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
зеленый разъем 16PIN  
**зеленый**

KIERUNKOWSKAZ P  
niebieskie złącze 16PIN  
**niebieski**

RIGHT BLINKER  
blue connector 16PIN  
**blue**

ПРАВая ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
голубой разъем 16PIN  
**голубой**

