


złącze / connector / pinów - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+12 V	Ground	Stacyjka ignition	Alarm	Trwała sygnalizacja	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+12 V	Ground	Stacyjka ignition	Alarm	Trwała sygnalizacja	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce Key in ignition

Comments: In version with fabric security system it will controll 8/12 way-in.

Примечание: в версии с заводской сигнализацией, можно управлять входам 8/12

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров	Bagażnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.


**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



KIERUNKOWSKAZ L	KIERUNKOWSKAZ P
<b>niebieski +</b>	<b>brązowy +</b>
<b>2 srebrne markery</b>	<b>2 srebrne markery</b>
LEFT BLINKER	RIGHT BLINKER
<b>blue +</b>	<b>brown +</b>
<b>2 silver markers</b>	<b>2 silver markers</b>
ЛЕВАЯ ЛАМПА	ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА	УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
<b>голубой + 2</b>	<b>коричневый + 2</b>
<b>серебристых маркера</b>	<b>серебристых маркера</b>

zielone złącze 7PIN  
**zielony pin5 CANL**  
 green connector 7PIN  
**green pin5 CANL**  
 зеленый разъем 7PIN  
**зеленый pin5 CANL**

biały pin4 CANH  
 zielone złącze 7PIN  
 white pin4 CANH  
 green connector 7PIN  
 белый pin4 CANH  
 зеленый разъем 7PIN



**MODUŁ STERUJĄCY**  
**CONTROLLER MODULE**  
**УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ**

**+12V bialy** (gruby)  
**+12V white** (thick)  
**+12V белый** (толстый)

