

HONDA CR-V

rok
year
год **2007 →**



program №
programme № **113** od
from **24.06.2009**

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-H	+12 V	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Trzebiega sygnaliz.++	Wyscise S-BUS	Hood sense	Kanor	Wej. analogowe kierunk	Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk	Wyj. analogowe kierunk	Wyj. analogowe kierunk	Wyj. analogowe kierunk	Wyj. analogowe kierunk	Wyj. analogowe kierunk

Uwagi: w wersji europejskiej mogą nie działać wejścia 5/12, 8/12
 Comments: In European version ways-out may not work 5/12, 8/12
 Примечание: в европейской версии могут не работать выходы 5/12 и 8/12

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L I CAN-H.


DLA WERSJI AMERYKAŃSKIEJ
 różowy CAN biały złącze w kolumnie kierownicy
FOR AMERICAN REVISION
 pink CAN white connector in steering column
ДЛЯ ВАРИАНТ AMERICAN
 розовый CAN белый разъем рулевой колонки



KIERUNKOWSKAZ P
RIGHT BLINKER
brown
ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
коричневый

KIERUNKOWSKAZ L
LEFT BLINKER
orange
ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
оранжевый

nie podłączać
do not connect
nie podłączać
nie podłączać
nie podłączać
nie podłączać



+12V żółty (gruby)
 +12V yellow (thick)
 +12V желтый (толстый)

MODUŁ STERUJĄCY
CONTROLLER MODULE
УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ

