



[illegible]

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.  
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.  
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



**+12V czerwony (gruby)**  
**+12V red (thick)**  
**+12V красный (толстый)**



KIERUNKOWSKAZ L	KIERUNKOWSKAZ P
<b>biały</b>	<b>niebieski</b>
LEFT BLINKER	RIGHT BLINKER
<b>white</b>	<b>blue</b>
ЛЕВАЯ ЛАМПА	ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА	УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
<b>белый</b>	<b>голубой</b>

