

# HONDA ODYSSEY

rok  
year  
год **2006 →**

program №  
programme №  
программа № **167**

od  
from  
от **21.03.2011**

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	+12 V	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Masca	Stacylka	Ignition	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Tłocząca centralizacja++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Kanot	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Połącz z CAN-H	Соединить с CAN-H	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów	Passeng. door sense	Двери пассажиров	Bagażnik i silnik	Trunk sense	Bagażnik	Status uzbrojenia	Armed state	Status szkatki	Status szkatki	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Nóżny тормоз	Silnik prącyje	Engine run	Dłazetel zaveden	Obrotu silnika	Tach output	Obrotowy dławiatel	Syrena / klakson	Horn control	Syrena / Klakson	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Otwórz wszys. drzwi	All doors unlock	A	Otmir. wszs. dławey	Отмпр. всех дверей	Otwórz drzwi kierowcy	Driver door unlock	A	Otmir. wodit. dławey	Отмпр. водит. двери	Zamknij wszys. drzwi	All doors lock	A	Zatmр. wszs. dławey	Затмр. всех дверей

Uwagi:


Comments:

Примечание:

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



**+12V biały**  
zielone złącze 6PIN  
**+12V white**  
green connector 6PIN  
**+12V белый**  
зеленый разъем 6PIN

WIĄZKA W LEWYM  
PROGU  
WIRE BUNCH  
IN LEFT DOOR SILL  
ЖГУТ В ПОРОГЕ СО  
СТОРНЫ ВОДИТЕЛЯ

KIERUNKOWSKAZ L  
czerwono-niebieski  
LEFT BLINKER  
red/blue

LEWAJA ŁAMPKA  
UKAZATEŁA POWOROTA  
красно-голубой

KIERUNKOWSKAZ P  
brązowy  
RIGHT BLINKER  
brown

ПРАВЯJA ŁAMPKA  
UKAZATEŁA POWOROTA  
коричневый

